

## Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
	Software	Eeguire il reset (spegnere l'interruttore della corrente elettrica e riaccenderlo dopo 30 s.)
Nessun funzionamento e indicatore "Error" sul display del telecomando	Assenza di corrente	Fare controllare la spina, la presa e l'alimentazione elettrica da un esperto
Nessun funzionamento tramite telecomando (non sono visibili simboli sul display)	Le batterie sono esaurite	Sostituire le batterie (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000 plus )
	Non sono state inserite batterie	Inserire le batterie (3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA) (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000 plus )
	Le batterie sono inserite in modo errato	Inserire le batterie correttamente. Rispettare la corretta polarità (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000 plus )
	Nessun collegamento tra AquaClean 8000 plus e il telecomando	Tenere il telecomando accanto ad AquaClean 8000 plus e reinserire le batterie.
	Il telecomando è difettoso	Sostituire il telecomando
La temperatura del getto è troppo fredda o insufficiente	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Con il telecomando, regolare <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato nel modo risparmio energia.	Con il telecomando, regolare <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Software	Eeguire il reset (spegnere l'interruttore principale e riaccenderlo dopo 30 s.)

Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 8000*plus*

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Causa</b>	<b>Rimedio</b>
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori sul pannello di controllo
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'erogatore è ostruito o calcificato	Premere il tasto <Assistenza> Pulire / sostituire l'erogatore Smontare l'erogatore. Regolare il getto sul livello massimo senza erogatore per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'erogatore.
L'astina dell'erogatore non rientra.	Interruzione di corrente durante il comando	Ripristinare l'alimentazione elettrica. L'astina dell'erogatore rientra automaticamente.
	AquaClean 8000 <i>plus</i> è difettoso	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica e contattare il servizio clienti
L'asciugatore ad aria calda non si accende	L'avvio automatico dell'asciugatore ad aria calda è disattivato	Accendere l'asciugatore ad aria calda sul pannello di controllo
Il getto d'aria dell'asciugatore ad aria calda è debole__U200e	L'astina dell'asciugatore ad aria calda è montata storta	Montare correttamente l'astina dell'asciugatore ad aria calda
L'astina dell'asciugatore ad aria calda non rientra completamente	L'astina dell'asciugatore ad aria calda non è innestata in posizione	Innestare l'astina dell'asciugatore ad aria calda nella guida
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
Presenza di cattivi odori nonostante il funzionamento dell'aspiratore di cattivi odori	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1)
Rumore di vibrazione dopo l'utilizzo	Il detergente per l'erogatore è consumato	Controllare il livello di riempimento e rabboccare il detergente per l'erogatore Jetclean 8000 (art. 250.028.00.1)
L'acqua scorre continuamente nel vaso WC	La campana di risciacquo non è a tenuta ermetica	Contattare il servizio clienti

Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 8000*plus*

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Causa</b>	<b>Rimedio</b>
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua Chiudere il rubinetto d'arresto Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
Il LED rosso sul pannello di controllo è acceso	Il filtro ai carboni attivi è esaurito e / o il detergente per l'erogatore è consumato (vedi indicatore sul telecomando, simbolo lampeggiante)	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 250.022.00.1) e / o rabboccare il detergente per l'erogatore Jetclean 8000 (art. 250.028.00.1)
Il LED rosso sul pannello di controllo lampeggia e compare l'indicatore "Error" sul telecomando	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 8000 <i>plus</i>	Resettare (spegnere l'interruttore della corrente elettrica e riaccenderlo dopo 30 s.)